

Pflege für PU-beschichtete Pronto Fußböden (Stand März 2014)

• Vorbeugende Maßnahme

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages wird vermieden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden.

• Laufende Reinigung und Pflege

Die Reinigung der verschmutzten Oberfläche erfolgt im Feuchtwischverfahren mit der Wohnkork-Wischpflege laut Dosierangabe auf dem Etikett. Staub und Verschmutzungen werden damit schlieren- bzw. wischspurenfrei entfernt. Nach dem Trocknen bleibt ein schmutzabweisender dünner Pflegefilm, der wiederum beim nächsten Feuchtwischen gelöst wird (baut daher keine Schichten auf).

Weiters empfiehlt Wohnkork für die Reinigung den Trockenwischer mit den Pflegetüchern zu verwenden, da die Imprägnierung der Tücher die Böden gleichzeitig pflegt.

ACHTUNG: Alle Wohnkork Fertigböden mit HDF-Klicksystem grundsätzlich nur nebelfeucht wischen! Ausgenommen davon sind jedoch Böden, welche mit einer wasserfesten Trägerplatte

(= Hydro, Hydro Premium und Hydro Plus) ausgestattet sind.

Diese sind absolut wasserresistent und Nässe führt zu keinem Quellverhalten.

PFLEGESET FÜR PRONTO FUSSBÖDEN

Wischpflege:	1 L.	€ 12,60
Teleskopstiel: (97 - 187 cm)	1 Stk.	€ 18,90
Kletthalter:	1 Stk.	€ 37,80
Vliesklett: (für Pflegetücher)	1 Stk.	€ 9,60
Polyklett: (zum Polishen u. feucht Wischen)	1 Stk.	€ 22,10
Pflegetücher: (für die Trockenpflege)	25 Stk.	€ 14,00
Preise gültig für 2014	Verkaufspreis	€ 115,00 inkl.



*Gehst drauf,
stehst drauf!*



swiss made

WOHNKORK

Fußböden

Belagsoberfläche ist PU-beschichtet

- Keine Erstpflege notwendig
- Allgemeinpflege siehe Vorderseite

Hinweis für Fertigböden mit Unilin-Klicksystem:

Fertigböden von WOHNKORK sind grundsätzlich Bodenbeläge, die auf klimatische Gegebenheiten reagieren. Sorgen Sie deshalb - auch im Interesse ihrer eigenen Gesundheit - für ein ausgeglichenes, angenehmes sowie konstantes Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 18 bis 22° C .

ACHTUNG: während der Heizperiode (besonders bei Fußbodenheizungen) trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkörpern Wasserbehälter bzw. bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich.

Bei Nichtbeachten der angeführten Hinweise kann dies bei jeglicher Art von Fertigfußböden zu Fugenbildung führen.