

Pflege für Kork und Printkork Fußböden

mit *HOT COATING Beschichtung* (Stand September 2014)

• Vorbeugende Maßnahme

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages wird vermieden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden.

• Laufende Reinigung und Pflege

Die Reinigung der verschmutzten Oberfläche erfolgt im Feuchtwischverfahren mit der Wohnkork-Wischpflege laut Dosierangabe auf dem Etikett. Staub und Verschmutzungen werden damit schlieren- bzw. wischspurenfrei entfernt. Nach dem Trocknen bleibt ein schmutzabweisender dünner Pflegefilm, der wiederum beim nächsten Feuchtwischen gelöst wird (baut daher keine Schichten auf).

Weiters empfiehlt Wohnkork für die Reinigung den Trockenwischer mit den Pfegetüchern zu verwenden, da die Imprägnierung der Tücher die Böden gleichzeitig pflegt.

ACHTUNG: Alle Wohnkork Fertigböden mit Klicksystem nur nebelfeucht wischen!
Auf alle beweglichen Möbel (Tische, Stühle, usw.) immer Filzgleiter anbringen!

PFLEGESET FÜR FUSSBÖDEN MIT HOT COATING BESCHICHTUNG

Wischpflege:	1 L.	€ 12,60
Teleskopstiel: (97 - 187 cm)	1 Stk.	€ 18,90
Kletthalter:	1 Stk.	€ 37,80
Vliesklett: (für Pfegetücher)	1 Stk.	€ 9,60
Polyklett: (zum Polishen u. feucht Wischen)	1 Stk.	€ 22,10
Pfegetücher: (für die Trockenpflege)	25 Stk.	€ 14,00
Preise gültig für 2014	Verkaufspreis	€ 115,00 inkl.



*Gehst drauf,
stehst drauf!*



swiss made

WOHNKORK
Fußböden

Keine Erstpflege notwendig. Allgemeinpflege siehe Vorderseite.

Hinweis für Fertigböden mit Unilin-Klicksystem:

Fertigböden von WOHNKORK sind grundsätzlich Bodenbeläge, die auf klimatische Gegebenheiten reagieren. Sorgen Sie deshalb - auch im Interesse ihrer eigenen Gesundheit - für ein ausgeglichenes, angenehmes sowie konstantes Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 18 bis 24° C .

ACHTUNG: während der Heizperiode (besonders bei Fußbodenheizungen) trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkörpern Wasserbehälter bzw. bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte empfehlenswert.

Bei Nichtbeachten der angeführten Hinweise kann dies bei jeglicher Art von Fertigfußböden zu Fugenbildung führen.

Bitte bedenken Sie, dass bei **nicht digital** bedruckten Fußböden durch direkte Sonneneinstrahlung wie bei jedem anderen Naturprodukt Ausbleichungen sowie Farbveränderungen entstehen können. Dies kann jedoch durch einen geeigneten Sonnenschutz größtenteils vermieden werden.